

Pakning af Pouch system

1. Pilotskærm placeres med net nedad og halveres. Herefter foldes siderne ind så der dannes en kegle. Pilotskærmen halveres igen og rulles halvt fra begge sider. Til sidst lægges den i pouchen.



2. Bridle foldes op som med en fjederbelastet pilotskærm og pouch lægges ovenpå med åbning til højre. Container lukkes som normalt, men med staticline ført ud mellem venstre og nederste klap. Til sidst sættes staticline med elastikker som normalt.

